

Köszönjük, hogy Timex órát választott!

TANÁCSOK A HOSSZÚ ÉLETTARTAM ÉRDEKÉBEN

A Timex sportórák vízállóak mégis tudnunk kell ez mit jelent. Visszatérő kérdés az óravásárlók és a sportóra használók világában az órán feltüntetett vízállóság értelmezése.

A vízállóságot méter jelzéssel tünteti fel minden óragyártó az óra számlapján, tokozatlan vagy hátlapján a WR (water Resistant) betűket követően. Fontos tudni, hogy a méter jelölés nem a merülési mélységre vonatkozik, hanem egy nemzetközi, ISO2281 ([International Organization for Standardization](#)) szabvány szerinti besorolást jelöl.

Ez a szabvány az óra adott időegység alatt, adott hőmérséklet mellett, meghatározott mélységbe történő merítése alkalmával tanúsított vízállóságára utal. Ez alapján értelmezzük a jelöléseket:

- Ha nincs jelölés: Csak pormentes környezetben használható, vízzel nem érintkezhet
- 30M WR30: Fröccsenő víz ellen védett, víz alá tartani vagy meríteni nem lehet
- 50M WR50:úszásra, vitorlázásra, Vizi sportokra alkalmas
- 100M WR100: búvárpipás könnyűbúvárkodásra alkalmas
- 200M WR200: Könnyűbúvárkodásra alkalmas de nem mély merülésekhez

Búvárkodásra alkalmas órák a fentiekől eltérő ISO minősítés szerint kerülnek besorolásra.

- A vízállóság megőrzéséhez ne nyomkodja a gombokat víz alatt!
- Vigyázzon a számlap és a tok sértetlenségére!
- Ha az órát sós vízben használják, utána tiszta vízzel öblítsék le.
- Szaunában ne használjon órát!
- szakszervizben cseréltesen elemet, ahol garantálják a vízállóságot
- évente ellenőriztesse a tömitő gyűrűk állapotát, szükség esetén cseréltesse szakszervizben.
- Az elemesere előtt ne felejtse el feljegyezni az összes megtartandó köridőt, mivel az elemcsere során a memória kiürül. CSAK AZ ÓRA HÁT LAPJÁN FELTÜNTETETT ELEM TÍPUS T HASZNÁLJA ÉS AZ ELEMCSERÉT ÓRÁS SZAKEMBERREL VÉGEZTESSE EL!!!
- FONTOS: ELEMCSERÉT KÖVETŐEN AZ ÓRÁS SZAKEMBER ÉRINTSE MEG AZ „AC” KAPCSOLÁSI BLOKKOT ÉS AZ ELEM TETEJÉT (+) FÉMCSÍPESSEL 2 MÁSODPERCEN ÁT AZ ÓRA ÚJRA ÁLLÍTÁSÁHOZ! FIGYELEM! A kimerült elemet ne dobja tűzbe és ne próbálkozzon újratöltésével. Az elemet tartsa távol a gyermekektől!

ÁLTALÁNOS ISMERETEK

Az **AUTOMATA ÓRA:** szerkezete mechanikus, szabad horgany gátszerkezettel és automatikus felhúzással működik. Az óra automatán jár, és ha mindennap viseljük, nem igényel felhúzást. A Timex automata órákon van járattartalék mutató (power reserve), ha a járattartalék mutató alacsony (low), akkor kell csak az órát felhúzni. A normál működéshez legalább 8 óra aktív kézmozgás szükséges. Az automata óra elemből nyerhető energiát nem igényel. Az automata szerkezeti órák pontatlanabbak a kvarcszerkezeti óráknál (elfogadott érték gyártótól függetlenül +-0,5 perc/nap).

A **CHRONOGRAF ÓRA:** a stopperes óra színónimája. Ezzel a funkcióval bármilyen sporttevékenység idejét tudja mérni akár 24 órán keresztül is. Indítani, megállítani, nullázni tud adott gomb megnyomásával.

PERPATUEL CALENDAR: Ezek az órák soha sem igényelnek dátumbeállítást. A programozott dátum mindig pontos, ez egy „öröknaptár”.
INDIGLO világítás: Nyomja meg az INDIGLO gombot vagy analóg órák esetén a koronát a kék háttérvilágításhoz és az elektrolumineszkáló technológiával kék fény ragyogja be a számlapot. US szabadalom: 4,527,096 és 4,775,964.

ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD

Tartsuk benyomva az INDIGLO feliratú gombot három másodpercig és egy rövid csippanás kíséretében majd a számlapon megjelenő kishold jelzi, hogy átváltottunk éjszakai üzemmódra. Ilyenkor bármelyik gomb megnyomására a kívánt funkció elérése közben, háttérvilágítással tudunk tájékozódni. Ha ki szeretnénk kapcsolni az éjszakai módot, akkor, nyomjuk meg szintén 4 másodperc hosszan az INDIGLO gombot. Ha ezt nem tesszük, akkor automatikusan 8 óra elteltével megszűnik az éjszakai üzemmód.



Alapadatok:

Analóg kvarcszerkezet

Pontosság: max. ±15 másodperc/hó eltérés

1. MŰKÖDÉS

Az óra elindításához nyomja be a felhúzót.

2. IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Húzza ki a felhúzót, és tekerésével állítsa be a pontos időt.

Az óra elindításához nyomja vissza a felhúzót.

A dátumos órák beállításánál ügyeljen a napszakra. Éjfél és hajnal 2 óra közt ne állítsa át a dátumot.

3. DÁTUM BEÁLLÍTÁSA

Húzza ki a felhúzót a középső állásba és az óramutató járásával megegyező irányba forgatva állítsa be a napot.

4. GYORS DÁTUM BEÁLLÍTÁSA (csak bizonyos típusoknál)

Háromállású korona esetében húzza ki a középső állásba és tekerje az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba.

Kétállású korona esetében húzza ki és az óramutató járásával megegyező irányba tekerje.

Ha a megfelelő napot beállította, a koronát nyomja vissza!

A hónapok végén ellenőrizze, hogy az óra a megfelelő napon áll, s ha nem, akkor a fenti módszerrel állítsa be.

5. KÖRGYURU

A körgyűrűt állítsa be úgy, hogy az azon található jel a kívánt időhöz kerüljön.

6. ÉBRESZTÉS (csak bizonyos típusoknál)

TURN&PULL (tekerje és húzza ki) ébresztőórák

Az ébresztési idő beállításához a gyűrű tekerésével állítsa be a kívánt időpontot.

Beállítási helyzetek:

Középső korona

Ébresztés beállítása (korona benyomva)

Dátum gyors beállítása (korona első ütközésig kihúzva)

Idő beállítása (korona második ütközésig kihúzva)

Alsó korona

Ébresztés kikapcsolva (korona benyomva)

Dátum 1-12 órás ébresztés bekapcsolva (korona első ütközésig kihúzva)

1-59 perces ébresztés bekapcsolva (korona második ütközésig kihúzva)

7. NAP/HOLD ÓRA (csak bizonyos típusoknál)

A délelőtöt, délutánt a nap/hold kép mutatja.

Az INDIGLO® és Night Mode INDIGLO® lásd általános ismereteknél.