

Köszönjük, hogy Timex órát választott!

TANÁCSOK A HOSSZÚ ÉLETTARTAM ÉRDEKÉBEN

A vízállóságot méter jelzéssel tünteti fel minden óragyártó az óra számlapján, tokozatán vagy hátlapján a WR (water Resistant) betűket követően. Fontos tudni, hogy a méter jelölés nem a merülési mélységre vonatkozik, hanem egy nemzetközi, ISO2281 ([International Organization for Standardization](#)) szabvány szerinti besorolást jelöl.

Ez a szabvány az óra adott időegység alatt, adott hőmérséklet mellett, meghatározott mélységbe történő merítése alkalmával tanúsított vízállóságára utal.

A gyerekórák nem vízállóak!

Ez alapján értelmezzük a jelöléseket:

- Ha nincs jelölés: Csak pormentes környezetben használható, vízzel nem érintkezhet
- 30M WR30: Fröccsenő víz ellen védett, víz alá tartani vagy meríteni nem lehet
- 50M WR50: úszásra, vitorlázásra, Vízi sportokra alkalmas
- 100M WR100: búvárpipás könnyűbúvárokodásra alkalmas
- 200M WR200: Könnyűbúvárokodásra alkalmas de nem mély merülésekhez

Búvárokodásra alkalmas órák a fentiekől eltérő ISO minősítés szerint kerülnek besorolásra.

- A vízállóság megőrzéséhez ne nyomkodja a gombokat víz alatt!
- Vigyázzon a számlap és a tok sértetlenségére!
- Ha az órát sós vízben használják, utána tiszta vízzel öblítsék le.
- Szaunában ne használjon órát!
- szakszervizben cseréltesse elemet, ahol garantálják a vízállóságot
- évente ellenőriztesse a tömítő gyűrűk állapotát, szükség esetén cseréltesse szakszervizben.
- Az elemcsere előtt ne felejtse el feljegyezni az összes megtartandó köridőt, mivel az elemcsere során a memória kiürül. CSAK AZ ÓRA HÁTLAGJÁN FELTÜNTETETT ELEM TÍPUSAT HASZNÁLJA ÉS AZ ELEMCSERÉT ÓRÁS SZAKEMBERREL VÉGEZTESSE EL!!!
- FONTOS: ELEMCSERÉT KÖVETŐEN AZ ÓRÁS SZAKEMBER ÉRINTSE MEG AZ „AC” KAPCSOLÁSI BLOKKOT ÉS AZ ELEM TETEJÉT (+) FÉMCSIPESSZEL 2 MÁSODPERCEN ÁT AZ ÓRA ÚJRA ÁLLÍTÁSÁHOZ! FIGYELEM! A kimerült elemet ne dobja tűzbe és ne próbálkozzon újratöltésével. Az elemet tartsa távol a gyermekektől!



Alapadatok:

Analóg kvarcszerkezet

Pontosság: max. ±15 másodperc/hó eltérés

1. MŰKÖDÉS

Az óra elindításához nyomja be a felhúzó.

2. IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Húzza ki a felhúzó, és tekerésével állítsa be a pontos időt.

INDIGLO NIGHTLIGHT (INDIGLO HÁTTÉRVILÁGÍTÁS) - CSAK BIZONYOS TÍPUSOKNÁL

Az INDIGLO háttérvilágítás türkizkék fényel világítja meg órájának számlapját, ezzel az egész számlap kitűnően olvashatóvá válik esti fényben vagy rossz látási viszonyok között is. Egyszerűen nyomja be az óra felhúzó koronáját vagy az INDIGLO gombot.



Egyes típusok esetén a számlap és a mutatók feliratozása segítséget nyújt több az angol időmeghatározás elsajátításához. (pl. past to minute hour feliratok)

