

Köszönjük, hogy Timex órát választott!

TANÁCSOK A HOSSZÚ ÉLETTARTAM ÉRDEKÉBEN

A Timex sportórák vízállóak mégis tudnunk kell ez mit jelent. Visszatérő kérdés az óravásárlók és a sportóra használók világában az órán feltüntetett vízállóság értelmezése. A vízállóságot méter jelzéssel tünteti fel minden órágyártó az óra számlapján, tokozatán vagy hátlapján a WR (water Resistant) betűket követően. Fontos tudni, hogy a méter jelölés nem a mérési mélységre vonatkozik, hanem egy nemzetközi, ISO2281 ([International Organization for Standardization](#)) szabvány szerinti besorolást jelöl. Ez a szabvány az óra adott időegység alatt, adott hőmérséklet mellett, meghatározott mélységbe történő merítése alkalmával tanúsított vízállóságára utal.

Ez alapján értelmezzük a jelöléseket:

- Ha nincs jelölés: Csak pormentes környezetben használható, vízzel nem érintkezhet
- 30M WR30: Fröccsenő víz ellen védett, víz alá tartani vagy meríteni nem lehet
- 50M WR50:úszásra, vitorlázásra, Vizi sportokra alkalmas
- 100M WR100: búvárpipás könnyűbúvárkodásra alkalmas
- 200M WR200: Könnyűbúvárkodásra alkalmas de nem mély merülésekhez

Búvárkodásra alkalmas órák a fentiekől eltérő ISO minősítés szerint kerülnek besorolásra.

- A vízállóság megőrzéséhez ne nyomkodja a gombokat víz alatt!
- Vigyázzon a számlap és a tok sértettségére!
- Ha az órát sós vízben használják, utána tiszta vízzel öblítsék le.
- Szaunában ne használjon órát!
- szakszervizben cseréltesse elemet, ahol garantálják a vízállóságot
- évente ellenőriztesse a tömítő gyűrűk állapotát, szükség esetén cseréltesse szakszervizben.
- Az elemcsere előtt ne felejtse el feljegyezni az összes megtartandó köridőt, mivel az elemcsere során a memória kiürül. CSAK AZ ÓRA HÁT LAPJÁN FELTÜNTETETT ELEM TÍPUS HASZNÁLJA ÉS AZ ELEMCSERÉT ÓRÁS SZAKEMBERREL VÉGEZTESSE EL!!!
- FONTOS: ELEMCSERÉT KÖVETŐEN AZ ÓRÁS SZAKEMBER ÉRINTSE MEG AZ „AC” KAPCSOLÁSI BLOKKOT ÉS AZ ELEM TETEJÉT (+) FÉMCSIPPESZEL 2 MÁSODPERCEN ÁT AZ ÓRA ÚJRA ÁLLÍTÁSÁHOZ! FIGYELEM! A kimerült elemet ne dobja tűzbe és ne próbálkozzon újratöltésével. Az elemet tartsa távol a gyermekektől!

ÁLTALÁNOS TIMEX ISMERETEK:

E-ALTIMETER

A Timex Expedition E-Altimeter a legújabb Timex E-Instruments™ fejlesztés, egy analóg karóra magasságmérő funkcióval. Míg más magasságmérők, mint például a Expedición WS-4 digitális, az E-Altimeter egy analóg mérőeszköz mely magassági adatokat nagyon pontosan mér láb és méter mértékegységben, egy meghatározott időszakban belül.

E-COMPASS

Ezzel a technológiával egy iránytűt vehet a karjára, ami az időt is mutatja. Az óra negyedik mutatója az iránytű. A működése nem mágneses, hanem elektronikus elven alapul, használatbavétel kalibrálással kell kezdeni távol mágneses tárgyaktól. A kalibrálást időközönként ismételni kell.

INDIGLO HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

Az INDIGLO funkció az óra háttérvilágítását eredményezi, hogy a kijelzőn megjelent számok jól láthatóak legyenek.

Amennyiben az INDIGLO gombot megnyomjuk, akkor megjelenik a háttérvilágítás. Analóg órák esetén ez a funkció a felhúzó koronával hozható működésbe.

ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD

Tartsuk benyomva az INDIGLO feliratú gombot három másodpercig és egy rövid csippanás kíséretében majd

A számlapon megjelenő kishold jelzi, hogy átváltottunk éjszakai üzemmódra. Hlyenkor bármelyik gomb megnyomására a kívánt funkció elérése közben, háttérvilágítással tudunk tájékozódni. Ha ki szeretnénk kapcsolni az éjszakai módot, akkor, nyomjuk meg szintén 4 másodperc hosszan az INDIGLO gombot. Ha ezt nem tesszük, akkor automatikusan 8 óra elteltével megszűnik az éjszakai üzemmód.



Bal felső gomb:SET(DONE)

Bal alsó gomb:MODE(TEXT): a következő üzemmódra vagy számjegyre léphet beállítás közben.

Jobb felső gomb:START/SPLIT(+): növeli a beállítani kívánt értéket, be- és kikapcsolja az ébresztőt.

Jobb középső gomb:INDIGLO® háttérvilágítás: Az óra kivilágítása.

Jobb alsó gomb:STOP/RESET(-): beállítás megkezdése, befejezése.

Funkciók

- TIME OF DAY (Idő)
- ALTIMETER(Magasságmérő)
- BAROMETER(Nyomásmérő)
- COMPASS(Iránytű)
- CHRONO(Stopper)
- REVIEW (Adatok előhívása)
- TIMER(Időzítő)
- ALARM(Ébresztő)
- CALIBRATION(Kalibrálás)

Idő(Time):

-óra, perc, másodperc funkció 12-és 24 órás formátumban

-dátum beállítása MM-DD(hónap-nap) vagy DD.MM(nap-hónap) formátumban

-Második időzóna független óra, perc, másodperc és dátum beállítással

-Óránkénti jelzőhang

-Nyomógomb hang

-Digitális és analóg óra

Magasságmérő(Altimeter):

-Mutatja a magasságot méterben vagy lábban

Nyomásmérő(Barometer):

-Időjáráselőrejelző grafika

-Mutatja a hőmérsékletet Celsius fokban vagy Fahrenheitban

Iránytű(Compass):

-Az irány kijelzése betűvel(pl:N-észak,S-dél, stb) és számmal

-Kalibrálható, hogy a lehető legpontosabb értéket mutassa

Stopper(Chronograph):

-Stopperóra, ami 100 óráig mér és 99 kört tud eltárolni

-Beállítható, hogy köröket vagy részdíót mérjen

-Miközben használja a stopper, előhívhatja az aktivitási statisztikáját a REVIEW funkcióval

Időzítő(Timer):

-Az időzítő 100 órát képes visszaszámolni és ezt 99-szer tudja megismételni

Ébresztő(Alarm):

-Választhatja a napi, hétköznapi, hétvégi vagy heti ébresztést

-Ha nem kapcsolják ki, akkor automatikusan megismétli az ébresztést

AZ ELSŐ BEÁLLÍTÁSOK:

A következők pár sorban az óra beállításához szükséges alapok lesznek leírva. Maga a beállítás 5 percnél többet nem vesz igénybe

Az Idő és a dátum beállítása:

1. Nyomja meg a MODE gombot, amíg a TIME OF DAY felirat meg nem jelenik
2. Ezután tartsa nyomva a SET gombot, hogy megkezdhesse a beállítást
3. A START/SPLIT(+) vagy a STOP/RESET gombok nyomogatásával beállíthatja az aktuális időt.
4. Ha sikeresen beállította az órát nyomja meg a MODE(NEXT) gombot, hogy be tudja állítani a percet, a másodpercet és utána a dátumot.
5. Ha mindezzel végzett nyomja meg a SET(DONE) gombot

Az iránytű kalibrálása:

Kalibrálás előtt távolítsa el az órát a csuklójáról és tartsa a kezében. Továbbá válassza ki az elhajlás szögét a legalul lévő elhajlási szögek című táblázatból.

1. Nyomja meg a MODE gombot, amíg a COMPASS felirat meg nem jelenik.
2. Tartsa nyomva a SET gombot a beállításához
3. Forgassa körbe kézzel lassan az óráját vízszintesen először jobbra, aztán balra 360 fokot. Ezután nyomja meg a MODE gombot.
4. A START/SPLIT(+) vagy STOP/RESET(-)gombokkal állítsa be az Ön által kiválasztott elhajlási szöget.
5. A következő beállítási funkcióhoz mindig nyomja meg a MODE gombot.
6. Nyomja meg a SET gombot, ha végzett a beállítással.

Ha azt látja kiírva, hogy CAL OK, akkor sikeres volt a kalibrálás! Ha azt látja, hogy CAL FAIL, akkor meg kell ismétlni az egész kalibrálást.

A magasságmérő vagy Nyomásmérő kalibrálása és az időjárás beállítása:

Mielőtt később külön-külön kalibrálná a magasságmérőt(MAN-ALTI) vagy a nyomásmérőt (BARO) és mielőtt az időjárás ikont (WEATHER) először használná, kalibrálni kell őket külön-külön.

1. Nyomja meg a MODE gombot, amíg a CAL felirat meg nem jelenik
2. Tartsa nyomva a SET gombot a beállítás megkezdéséhez
3. A START/SPLIT(+) vagy a STOP/RESET(-) gombokkal válassza ki a és állítsa be a MANUAL ALTI vagy BARO funkciókat
4. Nyomja meg a MODE(NEXT) gombot, hogy megkezdhesd a beállítást
5. Nyomogassa a START/SPLIT(+) vagy a STOP/RESET(-) gombokat az értékek beállításához
6. A következő beállítási funkcióhoz mindig nyomja meg a MODE gombot.
7. Nyomja meg a SET gombot, ha végzett a beállítással.
8. A korábbi adatok átkalibrálásához tartsa nyomva a STOP/RESET gombot, amíg az óra nem csipog egyet.

Ha már egyszer beállítottuk a magasságmérőt vagy a nyomásmérőt, után összetudjuk szinkronizálni az időjárás jelzővel.

1. A CAL felíratra megyünk és nyomva tartjuk ismét a SET gombot
2. A START/SPLIT(+) vagy a STOP/RESET(-) gombokkal válassza ki a WEATHER feliratot.
3. A következő beállítási funkcióhoz mindig nyomja meg a MODE(NEXT) gombot.
4. Nyomogassa a START/SPLIT(+) vagy a STOP/RESET(-) gombokat az értékek beállításához
5. Nyomja meg a SET gombot, ha végzett a beállításokkal

INSTRUKCIÓK:

TIME OF DAY(Idő üzemmód):

Az órán két időzónát tudunk használni. Ebben a módban az idő mellett a mérési adatokat(láb vagy méter, ill. Fahrenheit vagy Celsius) is láthatjuk,hiszen három különböző adatot tudunk a képernyőn egyszerre megjeleníteni.

Az idő és a mérési adatok beállítása:lásd feljebb!

A beállítások megváltoztatása:

- Időzónák:Ha a másik időzónát szeretnénk megtekinteni, akkor nyomjuk meg a START/SPLIT gombot, ha át is szeretnénk állítani, akkor tartsuk nyomva a gombot.
- Ha „TIME OF DAY”-módban vagyunk, akkor a STOP/RESET gomb megnyomásával a következő funkciók közül kiválaszthatjuk, hogy melyiket szeretnénk a kijelzőn látni (dátum, magasság vagy nyomás)

ALTIMETER MODE(magasságmérő üzemmód):

Ha éppen azt szeretné nagyban látni, hogy milyen messzire ment, hány méter tett meg, mennyi volt a csúc, akkor ezt a funkció megfelelő erre. Használat előtt kalibrálni kell a magasságot (lásd alább). Ez a mód tartalmazza a figyelmeztetést, amit ha bekapcsol, akkor figyelmezteti Önt, hogy túllépte a beállított magasságot!

Az Magasságmérő Mód beállítása:

Az Magasságmérő módban a következő funkciók automatikusan megjelennek.

- CSÚCS(peak):A legmagasabb elért magasság.
- ACC(accumulated):Az összes magasságváltozás, a süllyedésekkel és az emelkedésekkel együtt
- CURR(current):Jelenlegi magasság.

Tipp:Ha mászás közben 400 métert tett meg, ezután pedig 100 méter visszamészik, akkor az Accumulated, tehát a „felhalmozott” magassága.

Nyomja meg a START/SPLIT gombot:ekkor láthatja az aktuális magasságát(current) számokban vagy grafikonon. Ez a grafikon az elmúlt 36 óra adatait mutatja.

Nyomja meg a STOP/RESET gombot:ekkor törli az összesített magassági statisztikáját, törli a memóriát.

A célmagasság és a figyelmeztető beállítása:

A magasságmérő(altimeter) beállítás tartalmazza:

- Target Altitude(cél magasság):az elérni kívánt magasság
- Altitude Alarm(magasság riasztás): ha a beállított(target altitude) magasságot átlépi, hangjelzéssel figyelmezteti az óra.

A Target Altitude ill. az Altitude Alarm beállítása:

1. Nyomogassa a MODE gombot, amíg az ALTI felirat meg nem jelenik.
2. Tartsa nyomva a SET gombot
3. A START/SPLIT vagy STOP/RESET gombokkal felfelé vagy lefelé tud lépkedni a menüben
4. A következő beállítási funkcióhoz mindig nyomja meg a MODE(NEXT) gombot.
5. Nyomja meg a SET gombot, ha végzett a beállításokkal

Tipp:A magasságot lábban FT(feet) vagy méterben M(meters) tudja megadni.

Figyelem: a magasságmérő nagyon érzékeny az időjárásváltásra. Amint változik a légnyomás, úgy a magasságmérő is tévedhet +/- 100 métert. Ha drasztikusan csökken a nyomás, akkor érdemes újrakalibrálni az óra funkcióit.

Tipp: Önnel elég csak az egyik mérőt kalibrálni(vagy a magasságmérőt vagy a nyomásmérőt)!

BAROMETER MODE(Nyomásmérő üzemmód):

Az Ön órája információkat tartalmazhat a jelenlegi- és a tengerszint feletti nyomásról. Ezek az információk az időjárás-változásról adnak használható információt.

A Barometer(Nyomásmérő)

Ha a BARO módban van, akkor a következő funkciókat találhatja meg.

- A legmagasabb elért barometrikus nyomás
- A legalacsonyabb elért barometrikus nyomás
- A jelenlegi barometrikus nyomás és a helyes tengerszint feletti nyomás

Nyomja meg a START/SPLIT gombot:a kijelzőn a jelenlegi nyomást olvashatja le számokkal megadva vagy grafikusán láthatja, hogy az elmúlt 36 órában hogyan alakult a tengerszint feletti nyomás.

Tipp:A nyomást a korábban beállított értékekben millibarban MB(millibars) vagy higany milliméterben Hg fogjamérni.

HÖMÉRSÉKLET ÉS ELŐREJELZÉS:

Az IDŐ, MAGASSÁG, NYOMÁS, STOPPER és IDŐZÍTŐ módokban az Ön órája mindig tartalmazni fogja az információkat a hőmérsékletről és az előrejelzésről.

Az óra a következő 12 órától tud előrejelzést adni 4-6 órás periódusokban, az alap légnyomástrendek alapján. Megmutatja a légnyomás-változását és ikonokkal szemlélteti(nap, felhő) a várható időjárást.

Az óra a kezén van, akkor a testhőmérséklet befolyásolhatja a hőmérsékletet. 10 fokkal is eltérhet a valódi értékektől. Ha közvetlen napfénynek van kitéve az óra, az szintén befolyásolhatja a hőmérsékletet. Az óra természetesen méri a hőmérsékletet, ha vízbe megy az ember, de ilyenkor semmilyen billentyűt ne nyomjon meg az órán, mert az beázhat!!

Tipp: Ha kíváncsi a levegő külső hőmérsékletére, javasoljuk vegye le csuklójáról a karórát és akassza a táskájára, övére, stb. (ilyen helyre, ahol nem éri közvetlen napfény). 15-30 percet kell várni, míg meg tudja mérni a külső hőmérsékletet, miután levette a kezéről.

COMPASS MODE(Iránytű üzemmód):

A WS4 óra digitális iránytűt is tartalmaz, amely minden másodpercben jelzi a helyes irányt, amit betűkkel és számokkal is szintén kijeléz. Első használat előtt kalibrálni kell az iránytűt.(lásd feljebb az iránytű kalibrálása részén)

Kalibrálás után már használhatja is az iránytűt, csak ügyeljen, hogy ne legyen a közelében nagyobb fém tárgy, vagy olyan tárgy ami mágneses jeleket sugároz.

A hajlásszöget is szintén kalibrálni kell! Kérem lapozza fel az angol nyelvű használati utasítást a 25-26 oldalon, hogy ki tudja választani a megfelelő hajlásszöget!

Ha már kiválasztotta az elhajlás szögét:

1. Nyomja meg a MODE gombot, amíg a COMPASS felirat meg nem jelenik.
1. Tartsa nyomva a SET gombot a beállításához
2. Forgassa körbe kézzel lassan az óráját vízszintesen először jobbra, aztán balra 360 fokot. Ezután nyomja meg a MODE gombot.
3. A START/SPLIT(+) vagy STOP/RESET(-)gombokkal állítsa be az Ön által kiválasztott elhajlási szöget.
4. A következő beállítási funkcióhoz mindig nyomja meg a MODE gombot.
5. Nyomja meg a SET gombot, ha végzett a beállítással.

Ha azt látja kiírva, hogy CAL OK, akkor sikeres volt a kalibrálás! Ha azt látja, hogy CAL FAIL, akkor meg kell ismétlni az egész kalibrálást.

Figyelem: az óra körbeforgatása ne tartson tovább 1 percnél. A kalibrálás sikertelen lesz, ha mágneses dolog van az óra közelében!

Az iránytű használata:

Miután kalibrálta az iránytűt a kijelzőn láthatja az aktuális irányt. Illetve, ha Compass, azaz Iránytű módban van,akkor a kijelzőn az iránytűvel kapcsolatos összes adat meg fog jelenni. 30 másodperc múlva az iránytű kikapcsol automatikusan, takarékoskáság céljából, hogy ne merítse le az elemet. Nyomja meg a START/SPLIT gombot, amennyibe újra szeretné látni a pontos irányt!!

CHRONO MODE(Stopper üzemmód):

Az Ón órája stopper is tartalmaz. A stopper képes 100 óráig és 99 körön keresztül mérni. Az adatokat megőrzi és a REVIEW módban elő lehet hívni.

INDIGLO® háttérvilágítás: Az óra kivilágítása.

MODE: a következő üzemmódra, stopperóránál a következő körre léphet megnyomásával

SPLIT/START: stopper elindítása, új kör indítása, stopper újraindítása szünet után.

STOP/RESET: stopper törlése, kijelző formátum váltása, stopper szüneteltetése, leállítása.

SET: a kör és részdíóket lehet vele változtatni

A Stopper üzemmóddal kapcsolatos fogalmak meghatározása

Stopper (Chronograph): A stopper az edzésprogramja időtartamára feljegyzi / mutatja / rögzíti bizonyos időegységet

Kör (Lap): A köridő az edzés egy egységének az idejét mutatja

Szakasz (Split): A szakaszidő az éppen aktuális tevékenység kezdete óta eltelt időt mutatja

Szakaszolás (Taking a split): Szakaszoláskor a stopper egy egység (kör) mérésének befejezése után a következőt kezdi mérni.

REVIEW(Összefoglaló üzemmód)

Ebben az üzemmódban megtekinthet minden információt, melyet az órája rögzített a legutóbbi edzésével kapcsolatosan.

Az adatok előhívása:

1. Nyomogassa a **MODE** gombot, amíg a **REVIEW** felirat meg nem jelenik.
2. A **START/SPLIT** gombokkal választhatja ki a megfelelő adatokat
3. A **STOP/RESET** gomb nyomva tartásával törölheti az adatokat, miután megnézte, lejegyezte őket

A következő adatokat tudja lehívni:

-Minimum magasság

-Maximum magasság

-Teljes emelkedés

-Teljes csökkenés

-Mennyi ideig tartott a mászás ill. a célmagasság adatait

-Magassági grafikon

-Legmagasabb nyomásérték

-Legalacsonyabb nyomásérték

-Átlag nyomásérték

-Tengerszint feletti nyomás grafikon

-Legmagasabb hőmérséklet

-Legalacsonyabb hőmérséklet

-Átlagos hőmérséklet

-Hőmérsékleti grafikon

Időzítő üzemmód

Az időzítő üzemmód lehetővé teszi, hogy beállítson egy meghatározott időt, amitől az óra visszazámlál. (pl. 10,9,8,...)

INDIGLO® háttérvilágítás: Az óra kivilágítása.

MODE: a következő üzemmódra vagy számjegyre léphet megnyomásával

SPLIT/START: a visszazámlálás elindítása, beállításakor az érték növelése (+).

STOP/SET/RESET: beállítás, beállítások mentése, időzítő szüneteltetése, leállítása.

TIPP: A visszazámlálás végén bármely gomb megnyomásával leállíthatja a figyelmeztető hangot.

Az Időzítő üzemmód beállítása

- 1.- Nyomogassa a **MODE** gombot, míg az óra az időzítő üzemmódra vált át.
- 2.- Nyomja meg a **/SET** gombot, amíg a **SET** szó megjelenik a kijelzőn. Ezt egy villogó számjegy követi.
- 3.- Állítsa be az óra, perc és másodperc számjegyeinek értékét a **+** (**START/SPLIT**) és a **-** (**STOP/RESET**) gombok megnyomásával.
- TIPP:** Az értékek gyorsabb beállításához tartsa nyomva a **(START/SPLIT)** és a **-** (**STOP/RESET**) gombokat.
- 4.- Nyomja meg a **MODE (NEXT)** gombot, hogy a következő számjegyre ugorjon.
- 5.- Nyomja meg a **SET (DONE)** gombot, hogy elmentse a változtatásokat és befejezze a beállítás folyamatát.

Az Időzítő működtetése időzítő üzemmódban

- 1.- Az időzítő visszazámlálásának indításához nyomja meg a **START/SPLIT** gombot.
- 2.- Szüneteltetheti az időzítőt a **STOP/RESET** gomb megnyomásával.
- 3.- Folytathatja a visszazámlálást, ahol az abbamaradt a **START/SPLIT** gombbal. Vagy a **STOP/RESET** gomb folyamatos benyomásával – amíg a **HOLD TO RESET** felirat meg jelenik – új beállítást tehet.
- 4.- Mikor a visszazámlálás nullához ér egy rövid riasztó jel hangzik fel.

TIPP:

Az időzítő üzemmódban a **MODE** gomb megnyomásával egy másik üzemmódba térhet át anélkül hogy megzavarná az időzítő futását. Ekkor megjelenik az időzítő ikonja (homokóra), amely jelzi, hogy az időzítő működik.

Az időzítést megismételheti a **START/SPLIT** gomb megnyomásával a visszazámlálás végén.

Ébresztő üzemmód

Természetesen óráját ébresztőóraként is használhatja, amely előre beállított időpontokban figyelmezteti Önt. Amikor az ébresztési idő elérkezik, akkor az óra elkezd csipogni és az **INDIGLO®** éjszakai fény villogni kezd 20 perce keresztül.

INDIGLO® háttérvilágítás: Az óra kivilágítása.

MODE: a következő üzemmódra vagy számjegyre léphet beállítás közben.

SPLIT/START: növeli a beállítani kívánt értéket, be- és kikapcsolja az ébresztőt.

STOP/SET/RESET: beállítás megkezdése, befejezése.

Figyelem! Amikor az ébresztőóra megszólal, bármely gomb megnyomásával leállíthatja.

Az ébresztőóra beállítása:

- 1.- Nyomogassa a **MODE** gombot, amíg az **ALARM** (ébresztés) felirat megjelenik.
- 2.- Nyomja meg a **STOP/SET/RESET** gombot, ezzel a **SET** (beállítás) felirat rövid időre megjelenik a képernyőn. Ezt egy villogó érték követi. Az **AM/PM** felirat szintén villogni fog, amennyiben 12 órás idő kijelzést használ.
- 3.- Nyomogassa a **START/SPLIT (+)** gombot az érték növeléséhez és **STOP/RESET(-)** gombot az érték csökkentéséhez.
- TIPP:** Ha gyorsan akarja változtatni a számjegyek értékeit, akkor nyomja meg hosszan a **START/SPLIT (+)** vagy a **STOP/RESET (-)** gombokat beállítás közben.
- 4.- A **MODE (NEXT)** gomb megnyomásával lépjen tovább a perc számjegyére.
- 5.- Nyomogassa a **START/SPLIT (+)** gombot az érték növeléséhez és **STOP/RESET (-)** gombot az érték csökkentéséhez.
- 6.- Nyomja meg a **STOP/SET/RESET (DONE)** gombot a beállítások elmentéséhez és a kilépéshez.

TIPP:

Az ébresztőóra ki és bekapcsolását anélkül is elvégezheti, hogy belépne az ébresztőóra beállításába. Ehhez az ébresztés üzemmódban nyomva kell tartania a **START/SPLIT** gombot.

Ha bármilyen ébresztési beállítást megváltoztat, az ébresztő automatikusan bekapcsol.

Ha bekapcsolja az ébresztőórát, akkor egy kis ébresztőóra ikon megjelenik a képernyő sarkában időmérés üzemmódban.

Ha megszólal az ébresztő óra bármely gomb megnyomásával leállíthatja.

Ha nem állítja le az órát mielőtt az ébresztés leállna magától, akkor újra kezdi az ébresztést 5 perc elteltével.

INDIGLO NIGHT LIGHT lásd általános ismeretek